

Anleitung zur Bedienung der Fahrzeuge mit Bordcomputer (BCSA)

Fahrtbeginn

1. Fahrzeug öffnen

Um ein Fahrzeug zu öffnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Führen Sie Ihre Zugangskarte möglichst nah und mittig vor das Kartenlesefeld an der Windschutzscheibe, und halten Sie sie dort für mind. zwei Sekunden ruhig.
2. Die Zentralverriegelung des Fahrzeuges öffnet sich automatisch. Öffnen Sie die Fahrzeughür und steigen Sie in das Fahrzeug ein.

Die Zentralverriegelung öffnet nicht?

Ein rotes Blinken am Kartenlesegerät heißt, dass der Kartenleser zwar aktiv ist, aber die Zugangskarte noch nicht gelesen wurde.

2. Wegfahrsperr freischalten

1. Nehmen Sie den Bordcomputer zur Hand. Der Bordcomputer befindet sich in der Regel im Handschuhfach.
2. Bitte geben Sie Ihre vierstellige Geheimzahl sorgfältig am Bordcomputer ein.

Eine falsch eingegebene Ziffer kann nicht korrigiert werden. Geben Sie einfach die restlichen Ziffern ein und probieren es erneut. Nach der dritten fehlerhaften Eingabe wird Ihre Zugangskarte automatisch gesperrt. Bitte schreiben Sie dennoch Ihre Geheimzahl niemals auf die Zugangskarte.

3. Entnehmen Sie den Fahrzeugschlüssel aus dem Bordcomputer.
4. Der Bordcomputer zeigt Ihr Buchungsende an. Falls das Buchungsende falsch sein sollte, rufen Sie bitte die Buchungszentrale an.
5. Jetzt können Sie das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel starten. Der Bordcomputer zeigt die gefahrenen Kilometer an.

Während der Fahrt

3. Fahrtunterbrechung

1. Unterbrechen Sie die Fahrt ganz normal mit dem Ausschalten der Zündung. Da Sie die Fahrt später fortsetzen wollen, brauchen Sie die Frage des Bordcomputers „Möchten Sie das Auto jetzt zurückgeben?“ überhaupt nicht zu beachten. Nach 4 Minuten wird die Wegfahrsperrung aktiv.
2. **Das Schließen und Öffnen des Fahrzeuges erfolgt nur mit dem Fahrzeugschlüssel.** Bordcomputer oder Zugangskarte werden dafür nicht benötigt.
3. Setzen Sie die Fahrt fort mit dem Einschalten der Zündung. Nach Einschalten der Zündung wird der Bordcomputer aktiviert und schaltet innerhalb von 2 Sekunden die Wegfahrsperrung frei. Wenn Sie den Fahrzeugschlüssel sehr schnell in die Start-Position drehen, hat der Bordcomputer evtl. die Wegfahrsperrung noch nicht freigeschaltet und das Fahrzeug startet erst mit einer Verzögerung.

Fahrtende

4. Fahrzeug verlassen und Nutzung beenden

1. Stecken Sie den Fahrzeugschlüssel wieder zurück in den Schlitz am Bordcomputer. Solange der Fahrzeugschlüssel nicht im Bordcomputer steckt, können Sie das Fahrzeug nicht mit der Zugangskarte abschließen!
2. Lesen Sie Ihre Fahrdaten am Bordcomputer ab und übertragen Sie den KM-Stand auf den Fahrtenzettel. Nachdem Sie den Fahrzeugschlüssel in den Bordcomputer gesteckt haben, zeigt der Bordcomputer Ihre Fahrdaten (Fahrzeit und Kilometer) für etwa 10 Sekunden an.
3. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus und führen Sie Ihre Zugangskarte vor das Lesefeld an der Windschutzscheibe des Fahrzeuges. Die Zentralverriegelung des Fahrzeuges schließt das Fahrzeug automatisch ab. Versichern Sie sich aber, ob alle Türen tatsächlich verschlossen sind.

Der Fahrzeugschlüssel darf auf gar keinen Fall an eine an der Station wartende Person weitergegeben werden.

4. Der ausgefüllte Fahrtenzettel verbleibt im Fahrzeug (Hefthülle Bordbuch).